

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Activity:Activity/tr .....	2
2. Activity:Customs/tr .....	6
3. Activity:Driverrest/tr .....	10
4. Activity:Loading/tr .....	14
5. Activity:Loadingplace/tr .....	18
6. Activity:Planned-return/tr .....	22
7. Activity:Start/tr .....	26
8. Activity:Transport/tr .....	30
9. Activity:Unload/tr .....	34
10. Activity:Unloadplace/tr .....	38
11. Activity:Wait/tr .....	42
12. App:Customer-info/tr .....	46
13. App:Incident/tr .....	50
14. App:Problem/tr .....	54
15. Checkliste:Abweichung/tr .....	58
16. Checkliste:Documents-of-transport/tr .....	62
17. Checkliste:Equipment-documents/tr .....	66
18. Checkliste:Ladungssicherung/tr .....	70
19. Checkliste:PSA/tr .....	74
20. Checkliste:Störung/tr .....	78



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.



## Warten

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie  nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie  nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Warteorts.





## Warten

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.



## Warten

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie \_\_\_\_\_, nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie \_\_\_\_\_, nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie \_\_\_\_\_ bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie \_\_\_\_\_ bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend \_\_\_\_\_ zur Anmeldung.
- **Bir uygulama sorununu bildirin** ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.





## Warten

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
st unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.



## Warten

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.





## Warten

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.



## Warten

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
st unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.





## Warten

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.



## Warten

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
st unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.





## Warten

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.



## Warten

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.





## Warten

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
st unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.



## Warten

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.





## Warten

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.



## Warten

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.





## Warten

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.



## Warten

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.





## Warten

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie , nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]


## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Entladeorts.
  - Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend
-  **Bir uygulama sorununu bildirin**
- ur Anmeldung.  
ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.



## Warten

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie  bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den  können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]



## Transportdurchführung

---

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Transportdurchführung.

Bedienen Sie die App nicht während der Fahrt und lassen Sie sich dadurch nicht vom Straßenverkehr ablenken.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

### Start

---

- Drücken Sie  , unmittelbar bevor Sie zur Ladestelle losfahren.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft an der Beladestelle

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft an der Beladestelle

---


- Drücken Sie   bei Erreichen des Beladeorts.
- Melden Sie sich beim Absender im Namen und Auftrag von **inTime** an.
- **Tipp:** Verwenden Sie die mehrsprachig zur Verfügung stehenden **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

[...]

## Durchführung der Beladung

---

- ~~Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.~~

 **Bir uygulama sorununu bildirin** | vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.

- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie \_\_\_\_\_, nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

## Durchführung der Beladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Beladung.
- Bereiten Sie das Fahrzeug zur Beladung vor und unterstützen den Vorgang, sofern notwendig.
- Die Beladung wird grundsätzlich durch den Verlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Beladevorgang nur nach Aufforderung.
- **Wichtig:** Prüfen Sie die Übereinstimmung der geladenen Sendung mit Ihrer Beauftragung.
- Drücken Sie \_\_\_\_\_, nach Übernahme der Sendung und durchgeführter **Ladungssicherung**.

[...]

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

## Während des Transportes

---

- Starten Sie Ihre Fahrt gemäß Beauftragung.
- **inTime** geht von einer störungsfreien Anfahrt und pünktlichen Ankunft aus.

[...]

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie \_\_\_\_\_ bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend die Ihnen übermittelten **Auftragsdaten** zur Anmeldung.
- Den Regelungen / Anweisungen vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

## Ankunft bei der Entladestelle

---

- Drücken Sie \_\_\_\_\_ bei Erreichen des Entladeorts.
- Melden Sie sich beim Empfänger im Namen und Auftrag von **inTime** an. Verwenden Sie unterstützend \_\_\_\_\_ zur Anmeldung.
- \_\_\_\_\_ ist unbedingt Folge zu leisten.



[...]

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

## Durchführung der Entladung

---

- Fahren Sie zum abgesprochenen Ort der Entladung.
- Die Entladung wird grundsätzlich durch den Entlader durchgeführt. Unterstützen Sie den Entladevorgang nur nach Aufforderung.
- Drücken Sie   nach Übergabe der Sendung sowie Quittierung des Abliefernachweises durch den Empfänger.

[...]

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

## Lenkzeitpause

---

- Suchen Sie sich einen geeigneten Platz für Ihre Pause. Drücken Sie  , in der DriverApp.
- Bitte nutzen Sie die Lenkzeitpause um zu Ruhen.
- Drücken Sie  , sobald Sie die Weiterfahrt antreten.

[...]

## Warten

---

- Drücken Sie   bei Erreichen des Warteorts.





## Warten

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Warteorts.

[...]

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

## Geplante Rückfahrt

---

- Drücken Sie bei Erreichen des Zielortes.
- Bitte beachten Sie, dass Sie erst den können, wenn Sie in der Nähe des Zielortes sind.

[...]

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

## Zoll

---

- Bei dem Transport von Zollgut ist zwingend auf die erhörten Anforderungen zu achten.
- Bei Abweichungen oder Rückfragen ist zwingend **inTime** zu kontaktieren.

[...]

