

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Activity:Activity/pl .....	2
2. Activity:Customs/pl .....	6
3. Activity:Driverrest/pl .....	10
4. Activity>Loading/pl .....	14
5. Activity>Loadingplace/pl .....	18
6. Activity>Planned-return/pl .....	22
7. Activity>Start/pl .....	26
8. Activity>Transport/pl .....	30
9. Activity>Unload/pl .....	34
10. Activity>Unloadplace/pl .....	38
11. Activity>Wait/pl .....	42
12. App:Customer-info/pl .....	46
13. App:Incident/pl .....	50
14. App:Problem/pl .....	54
15. Checkliste:Abweichung/pl .....	58
16. Checkliste:Documents-of-transport/pl .....	62
17. Checkliste:Equipment-documents/pl .....	66
18. Checkliste:Ladungssicherung/pl .....	70
19. Checkliste:PSA/pl .....	74
20. Checkliste:Störung/pl .....	78



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdzić, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.



## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.





## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.



## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.





## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.



## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.





## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdzić, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.



## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij [Naciśnij](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij [Naciśnij](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Naciśnij](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Naciśnij](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.





## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij [Zaloguj się do odbiorcy](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij [Zaloguj się do odbiorcy](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Zaloguj się do odbiorcy](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Zaloguj się do odbiorcy](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.



## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.





## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.



## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.





## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdzić, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij [Złóż zamówienie](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij [Złóż zamówienie](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Złóż zamówienie](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Złóż zamówienie](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.



## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.





## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.



## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.





## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdzić, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.



## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza [dane zlecenia](#) w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.





## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij [Załadunek](#), po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij [Rozładunek](#) po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.



## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)



## Realizacja transportu

---

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat realizacji transportu.

Nie używaj aplikacji podczas jazdy i nie daj się rozpraszać przez ruch uliczny.

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

### Start

---

- Naciśnij [tutaj](#), bezpośrednio przed wyjazdem na miejsce załadunku.
- **inTime** zakłada bezproblemową realizację zlecenia i punktualny przyjazd

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na miejsce załadunku

---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

## Przyjazd na miejsce załadunku


---

- Wciśnij [tutaj](#), gdy dotrzesz na miejsce załadunku.
- Zamelduj się u odbiorcy w imieniu i na zlecenie **inTime**.
- Wskazówka: Skorzystaj z wielojęzycznego formularza **dane zlecenia** w celu awizacji.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu.

[Pełny artykuł](#)

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- ~~Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.~~
-  **Informar del problema con la app** Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- ~~Ważne: Sprawdz, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.~~

- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

## Podczas załadunku

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca załadunku.
- Przygotować pojazd do załadunku i w razie potrzeby wspomóc proces załadunku.
- Załadunek zawsze należy do załadowcy. Proces ładowania można wykonać ale tylko na życzenie.
- Ważne: Sprawdź, czy załadowana przesyłka jest zgodna z zamówieniem.
- Naciśnij ,po odbiorze przesyłki i **zabezpieczeniu ładunku**.

[Pełny artykuł](#)

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

## Przejazd

---

- Rozpocznij przejazd zgodnie ze zleceniem.
- **inTime** zakłada, że przejazd będzie niezakłócony, a przyjazd punktualny.

[Pełny artykuł](#)

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.

## Przyjazd na rozładunek

---

- Naciśnij po dotarciu na miejsce rozładunku.
- Zaloguj się do odbiorcy w imieniu **inTime**. Użyj wysłanych do Ciebie **danych zlecenia**, aby wesprzeć rejestrację.
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów / instrukcji obowiązujących na miejscu rozładunku.



## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

## Rozładunek

---

- Dojechać do uzgodnionego miejsca rozładunku.
- Rozładunek zawsze odbywa się przez odbiorcę. Wspierać proces rozładunku można tylko na żądanie.
- Nacisnij  po przekazaniu przesyłki i otrzymaniu potwierdzenia doręczenia przez odbiorcę.

[Pełny artykuł](#)

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

## Pauza

---

- Znaleźć odpowiednie miejsce na odpoczynek. Nacisnąć przycisk , w DriverApp.
- Proszę wykorzystać przerwę na odpoczynek.
- Nacisnij przycisk , jak tylko możesz kontynuować jazdę.

[Pełny artykuł](#)

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.

## Postój

---

- Wciśnij , gdy dotrzesz do miejsca postoju.





## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

## Zaplanowany powrót

---

- Naciśnij , gdy dotrzesz do celu.
- Pamiętaj, że możesz kliknąć dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w pobliżu celu podróży.

[Pełny artykuł](#)

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

## Cło

---

- Podczas transportu towarów celnych konieczne jest zwrócenie uwagi na podane wymagania.
- W przypadku rozbieżności lub zapytań należy skontaktować się z **inTime**.

[Pełny artykuł](#)

